

# Gebrauchsanweisung & Reinigungsanleitung

## **AUTO-STORM® CLASSIC**

1. Auto-Storm-CLASSIC ist für die Verwendung im Carport vorgesehen, geschützt vor direkten Regen und Sonneneinstrahlung. Auto-Storm-CLASSIC kann auch in der Garage verwendet werden.
2. Fahrzeug immer auf festem Boden wie Asphalt oder Steinboden abstellen, da Erde und Gras Feuchtigkeit zieht. Auto-Storm-CLASSIC gelegentlich abnehmen und auslüften.
3. Reinigungsanleitung: Mit einem dem Wasser beigemischten Allzweckreiniger wie z.B. "Meister Proper" abwaschen. Keine Waschmittel oder Seife verwenden. Wir empfehlen die Reinigung, während die Auto-Storm-Hülle auf dem Fahrzeug liegt. Mit kaltem Wasser abspülen und zum Trocknen aufhängen.

## **AUTO-STORM® AQUA**

1. Fahrzeug immer auf festem Boden wie Asphalt oder Steinboden abstellen, da Erde und Gras Feuchtigkeit ziehen. Auto-Storm AQUA gelegentlich abnehmen und auslüften.
2. Die dickere 4-lagige Schutzhülle "Auto-Storm" zuerst über das Fahrzeug ziehen und anschließend die leichtere 1-lagige Schutzhülle "AQUA" darüberlegen. Die mitgelieferten Sturmgurte an drei Stellen quer um das Fahrzeug legen, einen vorne, einen in der Mitte und einen hinten. Am Besten die Gurte vorher auf den Boden quer auslegen und mit dem Auto drüberfahren. Gurte über das Fahrzeug legen, die Verschlüsse zusammenstecken und straffen.
3. Reinigungsanleitung: Beide Hüllen sind mit einem dem Wasser beigemischten Allzweckreiniger wie z.B. "Meister Proper" abwaschbar. Keine Waschmittel oder Seife verwenden. Wir empfehlen die Reinigung, während die Auto-Storm-Hüllen auf dem Fahrzeug liegen. Mit kaltem Wasser abspülen und zum Trocknen aufhängen.

## **AUTO-STORM® AQUA-UV**

1. Fahrzeug immer auf festem Boden wie Asphalt oder Steinboden abstellen, da Erde und Gras Feuchtigkeit ziehen. Auto-Storm AQUA-UV gelegentlich abnehmen und auslüften.
2. Die dickere 4-lagige Schutzhülle "Auto-Storm" zuerst über das Fahrzeug ziehen und anschließend die leichtere silberfarbene Schutzhülle "UV" darüberlegen. Die mitgelieferten Sturmgurte an drei Stellen quer um das Fahrzeug legen, einen vorne, einen in der Mitte und einen hinten. Am Besten die Gurte vorher auf den Boden quer auslegen und mit dem Auto drüberfahren. Gurte über das Fahrzeug legen, die Verschlüsse zusammenstecken und straffen.
3. Reinigungsanleitung: Beide Hüllen sind mit einem dem Wasser beigemischten Allzweckreiniger wie z.B. "Meister Proper" abwaschbar. Keine Waschmittel oder Seife verwenden. Wir empfehlen die Reinigung, während die Auto-Storm-Hüllen auf dem Fahrzeug liegen. Mit kaltem Wasser abspülen und zum Trocknen aufhängen. Die silberne Top-Hülle ist handwaschbar bei 30° (z.B. in der Badewanne).

## **AUTO-STORM® UV+**

1. Fahrzeug immer auf festem Boden wie Asphalt oder Steinboden abstellen, da Erde und Gras Feuchtigkeit zieht. Auto-Storm UV+ gelegentlich abnehmen und auslüften.
2. Schutzhülle über das Fahrzeug legen und die mitgelieferten Sturmgurte an drei Stellen quer um das Fahrzeug legen, einen vorne, einen in der Mitte und einen hinten. Am Besten die Gurte vorher auf den Boden quer auslegen und mit dem Auto drüberfahren. Gurte über das Fahrzeug legen, die Verschlüsse zusammenstecken und straffen.
3. Reinigungsanleitung: Auto-Storm UV+ ist handwaschbar bei 30° (z.B. in der Badewanne) unter Beimischung eines Allzweckreinigers wie z.B. "Meister Proper"..Keine Waschmittel oder Seife verwenden. Mit kaltem Wasser abspülen und zum Trocknen aufhängen.