

# PermaPack®

## Für allgemeine Verwendung

### GEBRAUCHSANWEISUNG

PermaPack® erst unmittelbar vor dem Gebrauch aus der Schutz-hülle auspacken, da das Trockengranulat sofort nach dem Öffnen anfängt, Feuchtigkeit aufzunehmen. Braunes Schutzpapier vor dem Gebrauch entfernen.

PermaPack®-Zylinder unverpackt trocken und luftig aufbewahren. Die Zylinder vor dem nächsten Gebrauch erneut regenerieren.

PermaPack®-Zylinder sind wiederholt regenerierbar. Wir empfehlen, die Zylinder zu regenerieren, sobald sie ein Maximalgewicht wie folgt erreicht haben:

**18cm-Zylinder 1900g**

**6cm-Zylinder 700g**

#### **Regeneration:**

1. Haushaltsbackofen auf 220°C vorheizen. PermaPack® hineinlegen und ca. 4 - 5 Stunden trockenbacken. Backofen danach ausschalten und bei geschlossener Backofentür abkühlen lassen. Es wird empfohlen, diesen Trockenvorgang abends vorzunehmen, die Edelstahl-Trocken-Zylinder morgens herauszunehmen und sofort wieder an ihren Platz zurückzulegen.
2. PermaPack® Zylinder können mehrfach regeneriert werden. Die Nutzungsdauer von PermaPack® ist begrenzt. Wie bei einer Auto-Batterie verringert sich die Kapazität bei längerem Gebrauch peu à peu. Um auf Dauer die idealen Lagerungsbedingungen in PermaBag zu gewährleisten und die volle Leistungsfähigkeit der Trockenmittel zu nutzen, wird empfohlen, die PermaPack®-Zylinder zu dem auf den Zylindern angegebenen Verfalldatum zu ersetzen.

**Gebrauchsanweisung bitte mit PermaPack® aufbewahren  
Aktiv - NICHT vor Gebrauch öffnen**