

PermaPack®

Bei Verwendung mit PermaBag®

GEBRAUCHSANWEISUNG

PermaPack® nur unmittelbar vor dem Gebrauch aus der Schutz-hülle auspacken, da das Trockengranulat sofort nach dem Öffnen anfängt Feuchtigkeit aufzunehmen. Braunes Schutzpapier vor dem Gebrauch entfernen. PermaPack bei Beendigung der Lagerung unverpackt trocken und luftig aufbewahren. Die Zylinder vor dem nächsten Gebrauch erneut regenerieren.

Bei Temperaturen unter 20°C kann das Hygrometer eine höhere relative Luftfeuchtigkeit als 50% anzeigen. **Das ist normal!** Bitte beachten Sie die Kurve für den empfohlenen Lagerungsbereich in unserem Prospekt.

Regeneration:

1. Haushaltsbackofen auf 220°C vorheizen. PermaPack hineinlegen und ca. 4 - 5 Stunden trockenbacken. Backofen danach ausschalten und bei geschlossener Backofentür abkühlen lassen. Es wird empfohlen, diesen Trockenvorgang abends vorzunehmen und die Edelstahl-Trocken-Zylinder morgens herauszunehmen.
2. PermaPack® Zylinder können mehrfach regeneriert werden. Die Nutzungsdauer von PermaPack ist begrenzt. Wie bei einer Auto-Batterie verringert sich die Kapazität bei längerem Gebrauch peu à peu. Um auf Dauer die idealen Lagerungsbedingungen in PermaBag zu gewährleisten und die volle Leistungsfähigkeit der Trockenmittel zu nutzen, wird empfohlen, die PermaPack®-Zylinder zu dem auf den Zylindern angegebenen Verfalldatum zu ersetzen.

**Es wird empfohlen,
PermaPack® nach 3 Monaten Gebrauch zu regenerieren**

AKTIV - nicht vor Gebrauch öffnen