

PermaPack®

Für generelle Verwendung

z.B. im Auto, Wohnwagen, Garage, Haushalt usw.

GEBRAUCHSANWEISUNG

PermaPack® erst unmittelbar vor dem Gebrauch aus der Schutz-hülle auspacken, da das Trockengranulat sofort nach dem Öffnen anfängt, Feuchtigkeit aufzunehmen. Braunes Schutzpapier vor dem Gebrauch entfernen.

PermaPack-Zylinder unverpackt trocken und luftig aufbewahren. Die Zylinder vor dem nächsten Gebrauch erneut regenerieren.

PermaPack-Zylinder sind wiederholt regenerierbar. Wir empfehlen, die Zylinder zu regenerieren, sobald sie ein Maximalgewicht wie folgt erreicht haben:

18cm-Zylinder 1900g

6cm-Zylinder 700g

Regeneration:

1. Haushaltsbackofen auf 220°C vorheizen. PermaPack hineinlegen und ca. 4 - 5 Stunden trockenbacken. Backofen danach ausschalten und bei geschlossener Backofentür abkühlen lassen. Es wird empfohlen, diesen Trockenvorgang abends vorzunehmen, die Edelstahl-Trocken-Zylinder morgens herauszunehmen und sofort wieder an ihren Platz zurückzulegen.
2. PermaPack® Zylinder können mehrfach regeneriert werden. Die Nutzungsdauer von PermaPack ist begrenzt. Wie bei einer Auto-Batterie verringert sich die Kapazität peu à peu bei längerem Gebrauch. Um auf Dauer ideale Lagerungsbedingungen in PermaBag aufrecht zu erhalten, wird empfohlen, die PermaPack-Zylinder nach mehreren Jahren zu ersetzen.

Gebrauchsanweisung mit PermaPack® aufbewahren

Aktiv - NICHT vor Gebrauch öffnen